




Kurzanleitung

Quick guide

快速指南

빠른 시작 가이드

クイックガイド



### **Bluetooth® aktivieren**

Aktivieren Sie auf Ihrem Endgerät Bluetooth®

### **Turn on Bluetooth®**

Activate Bluetooth® on your device

### **打开蓝牙®**


在您的设备上激活蓝牙®

### **Bluetooth® 켜기**

장치에서 Bluetooth® 활성화

### **Bluetooth® をオンにする**

デバイスでBluetooth®をアクティブの状態にします



### ISAR verbinden

Drücken Sie beim eingeschalteten Kopfhörer die Bluetooth®-Taste. Öffnen Sie die Bluetooth®-Einstellungen und wählen „ISAR“

### Connect ISAR

With the headphones on, press the Bluetooth® button. Open the Bluetooth® settings and select „ISAR“

### 连接ISAR


戴上耳机按下蓝牙®按钮。打开蓝牙®设置并选择ISAR

### ISAR 연결

헤드폰을 켜 상태에서 Bluetooth® 버튼을 누릅니다. Bluetooth® 설정을 열고 "ISAR"를 선택합니다

### ISARを接続する

ヘッドホンを入状態状態でBluetooth®ボタンを押します。Bluetooth®設定を開き「ISAR」を選択します



### Kopfhörer anpassen

Setzen Sie den Kopfhörer auf und passen ihn an Ihre Kopfgröße an

### Adjust headphones

Put on the headphones and adjust them to your head size

### 调整耳机

戴上耳机并根据您的头型进行调整

### 헤드폰 조정

헤드폰을 착용하고 머리 크기에 맞게 조정합니다

### ヘッドホンを調整する

ヘッドホンをつけて頭のサイズに合わせて調整してください



- ● ▶|| Zweimal tippen, um Wiedergabe zu starten oder anzuhalten  
Double tap to play or pause  
双击播放或暂停  
재생하거나 일시중지하려면 두 번 탭하세요  
ダブルタップして再生または一時停止します
- → ▶▶ Nach vorne wischen, um den nächsten Titel abzuspielen  
Swipe forward to play the next track  
向前滑动播放下一首曲目  
다음 트랙을 재생하려면 앞으로 쓸어 넘깁니다  
前方にスワイプして次のトラックを再生します
- ← ● ◀◀ Nach hinten wischen, um den vorherigen Titel abzuspielen  
Swipe backward to play the previous track  
向后滑动播放上一首曲目  
뒤로 쓸어 넘겨 이전 트랙으로 돌아갑니다  
前のトラックを再生するには、後方にスワイプします



Berühren und halten, um den Sprachassistenten ein- oder auszuschalten

Touch and hold to turn on the voice assistant or turn off

长按开启或关闭语音助手

길게 터치하여 음성 도우미를 켜거나 끕니다

長押しすると、音声アシスタントがオンまたはオフになります



Nach oben wischen, um die Lautstärke zu erhöhen

Swipe up to increase the volume

向上滑动增加音量

위로 쓸어 올려 음량을 높입니다

上にスワイプして音量を上げます




Nach unten wischen, um die Lautstärke zu verringern

Swipe down to decrease the volume

向下滑动降低音量

아래로 쓸어 내려 음량을 줄입니다

下にスワイプして音量を下げます




Drücken Sie die ANC-Taste um zwischen aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und Ambient Sound zu wechseln

Press the ANC button to switch between active noise cancellation (ANC) and ambient sound

按下ANC按钮可切换“降噪”、“通透”、“普通”三种模式

ANC 버튼을 눌러 액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 모드와 주변 소리 모드간 전환이 가능합니다

ANCボタンを押してアクティブノイズキャンセリング(ANC)とアンビエントサウンドを切り替えます



### **Audiokabel verwenden**

Verbinden Sie die Kopfhörer mit dem 3,5 mm Audiokabel via dem vorgesehenen AUX Anschluss am Kopfhörer mit Ihrem Endgerät

### **Use audio cable**

Connect the headphones to your end device with the 3.5 mm audio cable via the provided AUX connection on the headphones

### **使用音频线**

通过耳机上提供的AUX连接, 可以使用3.5mm音频线进行有线连接

### **오디오 케이블 사용**

3.5mm 오디오 케이블 을 이어컵의 해당 단자에 연결합니다

### **オーディオケーブルを使用する**

付属の3.5mmオーディオケーブルをヘッドホンのAUX端子と使用する機器に接続します